


Makeblock公式 mBotで楽しむ レッツ！ ロボットプログラミング 第3章 補足資料


「Makeblock公式 mBotで楽しむ レッツ！ ロボットプログラミング」(FPT1628)の「第3章 mBotを動かす準備をしよう」P.47の、パソコンとmBotをUSBケーブルで接続する方法を補足します。



パソコンとmBotをUSBケーブルで接続しよう

パソコンと^{エムボット ユーエスビー}mBotをUSBケーブルで^{せつぞく ほうほう}接続する^{せつめい}方法を説明します。

なお、^{ユーエスビー}USBケーブルは、^{エムボット}mBotに^{みぞく}付属しています。



^{エムボット}mBotの^{パワースイッチ}電源スイッチをオンにしておきます

1 ^{ユーエスビー}USBケーブルを^{エムボット}mBotの「^{ユーエスビー}USB」に^{さしこ}差し込む




2 パソコンに^{ユーエスビー}USBケーブルを^{さしこ}差し込む


「Makeblock公式 mBotで楽しむ レッツ！ ロボットプログラミング」(FPT1628)の「第3章 mBotを動かす準備をしよう」P.49とP.50の、パソコンとmBotを接続しているUSBケーブルを取り外す方法を補足します。

パソコンとmBotからUSBケーブルを取り外そう

パソコンと^{エムボット} mBot^{をつなぐ}を接続しているUSBケーブルを取り外す方法を説明します。



1 パソコンから^{ユーエスビー}USBケーブル^{はず}を外す



2 ^{エムボット} mBot^{ユーエスビー}からUSBケーブル^{はず}を外す